

MANUAL



CARE PETS- MUMMY BUNNY

VN:1211722023de0001

TOPBRIGHT ANIMATION CORPORATION

TEL: +86 0571 86879395 Address: 6/F, The Agriculture building, Anyang district, Ruian, Zhejiang, China

TOPBRIGHT GmbH, Brunnengasse 65, 90402 Nürnberg, Germany

E-mail: contact@topbrighttoys.com Website: <http://www.topbrighttoys.com>

Manufacturer: Zhejiang Topbright Toys Co., Ltd. Address: No.2, Yangfan Road, Bailongshan Street, Yunhe County, Lishui City, Zhejiang Province, China

Sea&Mew Accounting Ltd Electric Avenue Vision 25, London, Enfield EN3 7GD

Learning & Fun

Contents

Accessories ----- Page 01-02

Language Index:

CN ----- Page 03-07

EN ----- Page 08-12

DE ----- Page 13-17

FR ----- Page 18-22

ES ----- Page 23-27

PL ----- Page 28-32

IT ----- Page 33-37

NL ----- Page 38-42


GR ----- Page 43-47

TR ----- Page 48-52

CN: 配件清
EN: Accessories
DE: Zubehör
FR: Accessoires


ES: Lista de Accesorios
PL: Akcesoria
IT: Accessori
NL: Accessoires

GR: Αξεσουάρ
TR: Aksesuarlar



(x1)

ELECTRONIC



(x1)



(x1)

CN: 兔子小窝
EN: Rabbit Hutch DE: Hasenstall
FR: Clapier à lapin
ES: Conejera
PL: Kłata dla królików
IT: Conigliera
NL: Konijnenhok
GR: Κλουβί κουνελιού
TR: Tavşan kulübesi

CN: 电子交互兔子
EN: Electronic Rabbit
DE: Elektronischer Hase FR: Lapin électronique
ES: Conejo interactivo electrónico
PL: Elektroniczny królik
IT: Coniglio elettronico
NL: Elektronisch konijn
GR: Ηλεκτρονικό κουνέλι
TR: Elektronik tavşan

CN: 小兔崽
EN: Baby Bunny
DE: Baby Hase
FR: Bébé lapin
ES: Conejito
PL: Króliczek
IT: Coniglietto
NL: Baby konijn
GR: Μικρό κουνέλι
TR: Bebek tavşan



(x1)

CN: 草垛
EN: Straw
DE: Stroh
FR: Paille
ES: Paja
PL: Słomka
IT: Paglia
NL: Stro
GR: Καλαμάκι
TR: Saman



(x1)

CN: 喂食碗
EN: Feeding Bowl
DE: Futterschale
FR: Bol d'alimentation
ES: Cuenco para comida
PL: Miska na jedzenie IT: Ciotola per cibo
NL: Voerbak
GR: Κύπελλο φαγητού
TR: Yemek kasesi



(x1)

CN: 梳子
EN: Comb
DE: Kamm
FR: Peigne
ES: Peine
PL: Grzebień
IT: Pettine
NL: Kam
GR: Χτένα
TR: Tarağı



(x1)

CN: 诊疗卡
EN: Diagnostic Card
DE: Diagnosekarte
FR: Carte de diagnostic
ES: Tarjeta de diagnóstico
PL: Karta diagnostyczna
IT: Carta diagnostica
NL: Diagnostische kaart
GR: Διαγνωστική κάρτα
TR: Tanılama kartı



(x1)

CN: 胡萝卜
EN: Carrot
DE: Karotte
FR: Carotte
ES: Zanahoria
PL: Marchew
IT: Carota
NL: Wortel
GR: Καρότο
TR: Havuç



产品介绍

我是兔妈妈，我需要你温暖的关爱！我会教你如何用爱心照顾别人。有时候我会觉得饿、孤独，甚至有一点生气。但是有了你的帮助，一切都会变得更好！我的小心脏会亮起不同的颜色，告诉你我的心情。拿起诊断卡，看看当我的心变成红色、黄色或者蓝色时，我需要什么。给我美味的胡萝卜和温暖的摸摸，我的心就会再次快乐地闪耀。你看，照顾我是不是很有趣呢？

不仅如此！在我的小兔子小屋藏着一只小兔宝宝哦。只要按一下小屋屋顶的按钮，静静等一等，不久兔宝宝就会来到小屋，我们就会变成一个幸福的小家庭。只要你有耐心，充满爱心，你就会知道承担责任照顾别人是什么感觉！

警告：



所有包装材料,如胶带、塑胶片、捆绑线、标签等,都不属于产品的一部分,不适于儿童玩耍,为了您孩子的安全,请妥善处理以上包装材料。用户手册含有重要信息

安装电池：

电池仓位于兔妈妈的屁股处。

兔子小窝的右侧屋顶可翻开，电池仓位于右侧屋顶内部。

1. 确认机器处于关闭状态。
2. 用螺丝起子将机器背部电池盒盖拧开。
3. 电子交互兔底部装入2节新的1.5VAAA(7号)电池
4. 兔子小窝屋顶处装入3节新的1.5VAAA(5号)电池。5. 最后盖上电池盖并拧紧螺丝固定。



电 池 使 用 注 意 事 项：

- 1. 可以使用碱性、碳锌等类型的电池, 不要混合碱性标准电池(碱-锌)或可充电电池(镍-镉);
- 2. 非充电电池不能充电;
- 3. 充电电池只能在成人的监护下充电;
- 4. 充电电池在充电前应从玩具中取出;
- 5. 不同类型的电池或新旧电池不能混用;
- 6. 电池应以正确的极性(+, -)放入;
- 7. 用尽的电池应从玩具中取出;
- 8. 电源端子不得短路;
- 9. 长时间不用时, 请取出电池;
- 10. 不要将电池投入火中;
- 11. 玩具不能连接到多于推荐数量的电源上。

常见故障排除：

如果因某些原因而使主机停止响应，请遵循如下操作

- 1. 关闭主机；
- 2. 取出电池，中断电源；
- 3. 将主机放置数分钟，再重新装入电池；
- 4. 重新开机，此时再进行使用；
- 5. 如主机仍不能工作，请装入新的电池。
- 6. 无操作 15 分钟后进入休眠状态, 需要按压开关重新启动。

保 养 和 维 护：


- 1. 用柔软的干布轻擦主机外部，保持机身清洁。
- 2. 避免阳光直射，远离任何热源。
- 3. 长期不用时，请将电池取出。
- 4. 不可与硬物相碰撞，或试图拆卸主机。
- 5. 不可把主机浸在水中，并避免受潮

快 来 安 抚 小 兔 子 吧 ！

用手抚摸小兔子后背，用萝卜喂食小兔子，会有不同反馈哦！



轻按打开电源



小兔子心脏是绿色时, 处于稳定状态

小兔子心脏变红时它进入了暴躁状态

X3 X3

需要安抚三次，喂食三次

小兔子心脏变黄时它进入了孤单状态

X3


需要安抚三次

小兔子心脏变蓝时它进入了饥饿状态

X3


需要喂食三次

特殊玩法




(1)

当小兔子从三次不稳定状态变为稳定状态后，将会进入待产状态哦！



(3)

兔宝宝的诞生啦！



(2)

将小兔子放进屋子里，按下按钮。这时兔子窝会亮起灯光，同时伴有“滴答”声，静待10分钟。



I am Mummy Bunny, and I need your loving care! I'll show you how to lovingly care for others. Sometimes I feel hungry, sometimes sad, and sometimes even a little angry. But with your help, everything will be all right again! My heart lights up in different colors and shows you how I'm feeling. Pick up the diagnostic card and find out what I need when my heart is glowing red, yellow, or blue. With delicious carrots and loving pats, my heart shines happily again. Together we can make sure that I stay happy and healthy - and you will experience how nice it is to take care of someone.

But that's not all! There's a baby bunny hiding in my little rabbit hutch. Just press the button on the roof of the hutch and wait in anticipation - soon the baby will be in the hutch and we'll be a little family. With your loving commitment and a little patience, you'll experience what it's like to take responsibility for someone.

⚠ WARNING!

Not suitable for children under 36 months. Small parts. Choking hazard.
Please keep the contact details for any queries.

Colour, design and technical constructions may vary.



Any packaging material, including adhesive tapes, plastic pieces, binding wires, tags, etc, is not a part of the product and is not safe for children to play with. For the safety of your children, please dispose the above packaging materials properly. Please keep the contact details for further enquiries.

Battery Installation

Mummy Bunny's battery compartment is located on the bottom of the bunny.
The battery compartment of the house is located in the right half of the roof. Open the right-hand roof of the rabbit hutch.

Insert batteries

1. Make sure that the device is turned off.
2. Use a screwdriver to unscrew the covers of the battery compartments (as shown in the picture)
3. Insert 2 new 1.5 V AAA batteries into the electronic bunny.
4. Insert 3 new 1.5 V AA batteries into the roof of the rabbit hutch.
5. Close the battery compartment cover and tighten the screws.

**Notes on battery use**

1. An alkaline or carbon zinc battery, etc. can be used. Do not mix alkaline standard batteries (carbon-zinc) and rechargeable batteries (Ni-Cd).
2. A non-rechargeable battery shall not be charged.
3. A rechargeable battery shall only be charged in the custody of an adult.
4. A rechargeable battery shall be removed from the toy before charging.
5. Different types of battery or used and new batteries shall not be mixed.
6. The batteries shall be installed with the correct polarity (+/-).
7. Exhausted batteries shall be removed from the toy.
8. The power terminals shall not be short-circuit-ed.
9. Please remove the batteries if the toy is to be left unused for a long time.
10. Do not throw the battery into the fire.

Common Troubles and Troubleshooting

If the toy stops responding for some reason, please:


1. Shut down the main unit.
2. Remove the batteries and cut off power supply.
3. Keep the main unit motionless for a few minutes, and then install the batteries again.
4. Restart the main unit and use it.
5. Please install new batteries if the main unit still doesn't work.
6. After 15 minutes of inactivity, the device will enter sleep mode. Press the power button to restart.

Maintenance


1. Wipe the toy housing gently with a piece of soft, dry cloth to keep the frame clean.
2. Keep the main unit away from sunlight and any other heat source.
3. Please remove the batteries if the toy is to be left unused for a long time.
4. Do not touch the main unit with any hard object or try to disassemble it.
5. Do not put the main unit in water; please keep it from moisture.

11 Take Care of Mummy Bunny!

Pat Mummy Bunny's back and feed her the carrot. See what happens!



Press to switch on.




♥ If the heart is green, Mama Bunny is well.

♥ If the heart is red, Mummy Bunny is angry.  X3  X3
Pat Mummy Bunny's back 3 times and feed her the carrot 3 times.

♥ If the heart is yellow, Mummy Bunny feels lonely.  X3
Mummy Bunny needs to be comforted 3 times.


♥ If the heart is blue, Mummy Bunny is hungry.  X3
Feed Mummy Bunny the carrot 3 times.

Mummy Bunny and Her Babyğ




(1)

After taking care of Mummy Bunny in all 3 stages of discomfort, Mummy Bunny is ready to have her baby.



(3)

Wait 10 minutes to see the baby rabbit arrive.



(2)

Place the rabbit in the hutch and press the rabbit ears button above the door. The light in the hutch goes on, accompanied by a "tick-tock" sound.



Ich bin Mummy Bunny, und ich brauche deine liebevolle Fürsorge! Ich zeige dir, wie man sich liebevoll um andere kümmert. Manchmal fühle ich mich hungrig, manchmal traurig, und manchmal sogar ein bisschen wütend. Doch mit deiner Hilfe wird alles wieder gut! Mein Herz leuchtet in verschiedenen Farben und zeigt dir, wie es mir geht. Nimm die Diagnosekarte zur Hand und finde heraus, was ich brauche, wenn mein Herz rot, gelb oder blau leuchtet. Mit leckeren Karotten und liebevollen Streicheleinheiten strahlt mein Herz wieder fröhlich. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass ich glücklich und gesund bleibe – und du wirst erleben, wie schön es ist, sich um jemanden zu kümmern.

Doch das ist noch nicht alles! In meinem kleinen Hasenstall versteckt sich ein Baby-Hase. Drücke einfach den Knopf am Dach des Stalls und warte gespannt – bald wird das Baby im Stall sein und wir werden eine kleine Familie sein. Mit deinem liebevollen Einsatz und ein wenig Geduld erlebst du, wie es ist, für jemanden Verantwortung zu übernehmen.

⚠ ACHTUNG!

Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.

Bitte bewahren Sie die Kontaktdaten für Rückfragen auf.

Farbe, Design und technische Konstruktionen können abweichen.

Alle Verpackungsmaterialien, wie Klebeband, Plastikfolie, Bindschnur, Etiketten, usw. gehören nicht zum Produkt und sind nicht zum Spielen für Kinder geeignet. Bitte das Verpackungsmaterial zur Sicherheit von Kindern ordnungsgemäß entsorgen. Bitte die Kontaktdaten für Rückfragen aufbewahren.


Batterien einlegen

Das Batteriefach von Mummy Bunny befindet sich auf der Unterseite des Hasen.

Das Batteriefach vom Haus befindet sich in der rechten Dachhälfte. Öffne das rechte Dach des Kaninchenstalls.

Batterien einlegen

1. Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Verwende einen Schraubenzieher, um die Abdeckungen der Batteriefächer abzuschrauben (wie auf dem Bild gezeigt).
3. Lege 2 neue 1,5 V AAA-Batterien in den elektronischen Hasen ein.
4. Lege 3 neue 1,5 V AA-Batterien in das Dach des Kaninchenstalls ein.
5. Setze die Batteriefachdeckel wieder auf und ziehe die Schraube fest.



Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Batterieng

1. Es können Alkali- oder Kohle-Zink- und andere Batterietypen verwendet werden. Aber mische auf keinen Fall verschiedene Batterietypen, wie Alkali-Standardbatterien (Kohle-Zink) und wiederaufladbare Batterien (Ni-Cd), miteinander.
2. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden.
3. Wiederaufladbare Batterien dürfen nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen aufgeladen werden.
4. Eine wiederaufladbare Batterie sollte vor dem Aufladen aus dem Spielzeug entfernt werden.
5. Verschiedene Batterietypen, alte und neue Batterien dürfen nicht gemischt werden.
6. Die Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+/-) eingesetzt werden.
7. Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug entfernt werden.
8. Die Stromanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
9. Wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, entferne bitte die Batterien.
10. Werfe die Batterien auf keinen Fall ins Feuer.

Häufige Probleme und Fehlerbehebung

Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund für einige Zeit nicht mehr reagiert, gehe wie folgt vor:


1. Schalte das Gerät aus.
2. Bitte entferne die Batterien und trenne so das Gerät von der Stromzufuhr.
3. Lass das Gerät für einige Minuten aus und setze anschließend die Batterien wieder ein.
4. Starte das Gerät neu und verwende es wie gewohnt.
5. Wenn das Gerät immer noch nicht reagiert, leg bitte neue Batterien ein.
6. Das Gerät geht nach 15 Minuten Inaktivität in den Ruhezustand. Zum Neustart einfach den Schalter drücken.

Pflege und Wartung


1. Wische das Äußere des Geräts leicht mit einem weichen, trockenen Tuch ab, um es sauber zu halten.
2. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen.
3. Wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzt wird, entferne bitte die Batterien.
4. Lass das Hauptgerät nicht mit harten Gegenständen kollidieren und versuche nicht, das Produkt in seine Einzelteile zu zerlegen.
5. Tauche das Gerät nicht in Wasser und schütze es vor Feuchtigkeit.

Kümmere dich um Mummy Bunny!

Streiche den Rücken von Mummy Bunny und füttere sie mit der Karotte. Schau, was passiert!




Drücke zum Einschalten.



	Ist das Herz grün, geht es Mummy Bunny gut.	
	Ist das Herz rot, ist Mummy Bunny wütend.	X3 X3 → Streichele den Rücken von Mummy Bunny 3-mal und füttere sie 3-mal mit der Karotte.
	Ist das Herz gelb, fühlt sich Mummy Bunny einsam.	X3 → Streichele den Rücken von Mummy Bunny 3-mal.
	Ist das Herz blau, hat Mummy Bunny Hunger.	X3 → Füttere Mummy Bunny 3-mal mit der Karotte.

Mama Bunny und ihr Babyğ




(1)

Nachdem du dich in allen 3 Phasen des Unwohlseins um Mummy Bunny gekümmert hast, ist Mummy Bunny bereit, ihr Baby zu bekommenğ



(3)

Warte 10 Minuten, um die Ankunft des Hasenbabys zu erleben.



(2)

Setze den Hasen in den Stall und drücke den Hasenohren-Knopf über der Tür. Das Licht im Stall geht an, begleitet von einem „Tick-Tack“-Geräusch. Warte nun 10 Minuten.



Je suis Mummy Bunny, et j'ai besoin de tes soins pleins d'amour ! Je vais te montrer comment prendre soin des autres avec amour. Parfois, je me sens affamée, parfois triste, et parfois même un peu en colère. Mais avec ton aide, tout ira bien ! Mon cœur s'illumine de différentes couleurs et te montre comment je me sens. Prends la carte de diagnostic et découvre ce dont j'ai besoin lorsque mon cœur brille en rouge, jaune ou bleu. Avec de délicieuses carottes et des câlins pleins d'amour, mon cœur brille de bonheur à nouveau. Ensemble, nous pouvons nous assurer que je reste heureuse et en bonne santé - et tu verras combien il est agréable de prendre soin de quelqu'un.

Mais ce n'est pas tout ! Il y a un petit bébé lapin caché dans ma petite cabane. Il suffit d'appuyer sur le bouton sur le toit de la cabane et d'attendre avec impatience - bientôt le bébé sera dans la cabane et nous serons une petite famille. Avec ton engagement affectueux et un peu de patience, tu vivras ce que c'est que de prendre soin de quelqu'un.

⚠ ATTENTION!

Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petites pièces. Risque d'étouffement.

Veuillez conserver les coordonnées pour toute question.

La couleur, le design et les constructions techniques peuvent varier.

Les matériaux d'emballage, tels que le ruban adhésif, les feuilles de plastique, le fil de fer et les étiquettes, ne font pas partie du produit et peuvent présenter un danger pour les enfants. Il est important de se débarrasser de ces matériaux d'emballage de manière appropriée pour des raisons de sécurité. Veuillez conserver le manuel de l'utilisateur, car il contient des informations importantes.

Installer les piles

Le compartiment à piles de Mummy Bunny se trouve sous le lapin.

Le compartiment à piles de la maison se trouve dans le côté droit du toit. Ouvrez le toit droit du clapier.

Insérer les piles


1. Assurez-vous que l'appareil est éteint.

2. Utilisez un tournevis pour dévisser les couvercles des compartiments à piles (comme indiqué sur l'image).

3. Insérez 2 nouvelles piles AAA de 1,5 V dans le lapin électronique. 4.

Insérez 3 nouvelles piles AA de 1,5 V dans le toit du clapier à lapins. 5.

Refermez le couvercle du compartiment à piles et serrez les vis



Conseils d'utilisation des batteries

1. Vous pouvez utiliser des piles alcalines, des piles au carbone-zinc et d'autres types de piles sans mélanger les piles alcalines standard (carbone-zinc) avec des piles rechargeables (nickel-cadmium) ;
2. Il est interdit de charger des piles non rechargeables ;
3. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la surveillance d'adultes ;
4. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être rechargées ;
5. Il est interdit de mélanger différents types de piles ou des piles neuves et anciennes ;
6. Les piles doivent être installées en respectant la polarité (+, -) ;
7. Les piles usagées doivent être retirées du jouet ;
8. Les bornes d'alimentation ne peuvent pas être court-circuitées ;
9. Veuillez enlever les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période ;
10. Ne pas jeter la batterie au feu ;

Problèmes courants et dépannage

Si la machine ne répond plus pour une raison inconnue, veuillez effectuer les opérations suivantes :


1. Arrêter la machine ;
2. Enlever les piles et couper l'alimentation ;
3. Laissez l'appareil pendant quelques minutes, puis remettez les piles ;
4. Redémarrer la machine pour l'utiliser ;
5. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, installez des piles neuves.
6. L'appareil passe en mode veille après 15 minutes d'inactivité. Pour redémarrer, appuyez simplement sur l'interrupteur.

Maintenance et Service


1. Essuyez délicatement la machine en utilisant un chiffon doux et sec pour la garder propre.
2. Le produit doit être conservé à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur.
3. Veuillez enlever les piles lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.
4. Ne percutez pas d'objets lourds et ne tentez pas de démonter l'appareil.
5. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau. Elle doit être conservée dans un endroit sec.

Prends soin de Mummy Bunny!

Tapote le dos de Mummy Bunny et donne-lui la carotte. Observe ce qui se passe !



Appuie pour mettre en marche.



Si le cœur est vert, Mummy Bunny se porte bien.



Si le cœur est rouge, Mummy Bunny est en colère.



Caresse le dos de Mummy Bunny 3 fois et donne-lui 3 fois la carotte.



Si le cœur est jaune, Mummy Bunny se sent seule.



Mummy Bunny a besoin d'être caressée 3 fois.



Si le cœur est bleu, Mummy Bunny a faim.




Donne 3 fois la carotte à Mummy Bunny.

Mummy Bunny et son bébé




(1)

Après avoir pris soin de Mummy Bunny dans les 3 étapes de l'inconfort, Mummy Bunny est prête à avoir son bébé.



(3)

Attendez 10 minutes pour voir arriver le bébé lapin.



(2)

Place le lapin dans le clapier et appuie sur le bouton des oreilles de lapin au-dessus de la porte. La lumière dans le clapier s'allume, accompagnée d'un bruit de "tic-tac".



¡Soy Mummy Bunny, y necesito tu amoroso cuidado! Te mostraré cómo cuidar a los demás con amor. A veces me siento hambrienta, a veces triste, y a veces incluso un poco enojada. Pero con tu ayuda, ¡todo estará bien de nuevo! Mi corazón se ilumina en diferentes colores y te muestra cómo me siento. Toma la tarjeta de diagnóstico y descubre lo que necesito cuando mi corazón brilla en rojo, amarillo o azul. Con deliciosas zanahorias y abrazos cariñosos, mi corazón brilla felizmente de nuevo. Juntos podemos asegurarnos de que me mantenga feliz y saludable, ¡y verás lo bonito que es cuidar de alguien!

Pero eso no es todo. ¡Hay un bebé conejo escondido en mi pequeña casita de conejos! Solo presiona el botón en el techo de la casita y espera con anticipación: pronto el bebé estará en la casita y seremos una pequeña familia. Con tu compromiso amoroso y un poco de paciencia, experimentarás lo que es tener la responsabilidad de cuidar a alguien.

⚠ ¡ATENCIÓN!

No apto para niños menores de 36 meses. Pequeñas piezas. Peligro de asfixia. Por favor, conserve los datos de contacto para cualquier consulta.

El color, el diseño y las construcciones técnicas pueden variar.

Los materiales de embalaje, como cinta adhesiva, láminas de plástico, alambre de atar y etiquetas, no forman parte del producto y no son adecuados para que los niños jueguen con ellos. Deseche los materiales de embalaje de manera adecuada por seguridad. El manual del usuario contiene información importante, consérvelo.


Instalación de la batería

El compartimento de las pilas se encuentra en la parte trasera del conejo.

El techo derecho de la conejera se puede abrir. El compartimento de las pilas se encuentra en el interior del techo derecho.

Insertar las pilas

1. Asegúrate de que el dispositivo esté apagado.
2. Usa un destornillador para desatornillar las tapas de los compartimentos de las pilas (como se muestra en la imagen).
3. Inserta 2 nuevas pilas AAA de 1,5 V en el conejo electrónico.
4. Inserta 3 nuevas pilas AA de 1,5 V en el techo de la casita del conejo.
5. Cierra la tapa del compartimento de las pilas y aprieta los tornillos.



Notas sobre el uso de baterías

1. Puede utilizar pilas alcalinas, de carbón-cinc y otros tipos de pilas. No mezcle pilas alcalinas, pilas estándar (de carbón-cinc) y pilas recargables (de níquel-cadmio).
2. No intente cargar las pilas no recargables.
3. Las pilas recargables deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
4. Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de cargarlas.
5. No mezcle diferentes tipos de pilas o pilas usadas y pilas nuevas.
6. Las pilas deben colocarse respetando la polaridad (+, -).
7. Las pilas gastadas deben retirarse del juguete.
8. Los terminales de alimentación no se pueden cortocircuitar.
9. Retire las pilas cuando no vaya a usar el producto durante un periodo prolongado.
10. No arroje las pilas al fuego.

Problemas comunes y soluciones

Si el dispositivo deja de funcionar por algún motivo, lleve a cabo las siguientes operaciones:


1. Apague el dispositivo.
2. Retire las pilas y corte la alimentación.
3. Deje reposar el dispositivo durante unos minutos y, a continuación, vuelva a instalar las pilas.
4. Reinicie el dispositivo.
5. Si el dispositivo sigue sin funcionar, instale pilas nuevas.
6. El dispositivo entra en modo de reposo después de 15 minutos de inactividad. Para reiniciarlo, simplemente presione el interruptor.

Mantenimiento y Reparación


1. Limpie suavemente el exterior del dispositivo con un paño suave y seco para mantenerlo limpio.
2. El producto debe mantenerse alejado de la luz solar directa y las fuentes de calor.
3. Retire las pilas cuando no vaya a usar el producto durante un periodo prolongado.
4. Evite los golpes con objetos duros y no intente desmontar el dispositivo.
5. No sumerja el dispositivo en agua. Manténgalo en un lugar seco.

¡Cuida de Mummy Bunny!

Acaricia la espalda a Mummy Bunny y dale la zanahoria. ¡Mira lo que pasa!



Presiona para encender.



Si el corazón es verde, Mummy Bunny se encuentra bien.

Quando el corazón del conejito se vuelve rojo, Mummy Bunny necesita ser calmado y alimentado 3 veces.



X3



X3

Quando el corazón de Mummy Bunny se vuelve amarillo, ¡se siente sola!



X3

Necesita ser calmado 3 veces.


Quando el corazón del conejito se vuelve azul ¡Tiene hambre!



X3

Necesita ser alimentado 3 veces.

Mummy Bunny y su bebé




(1)

Después de cuidar a Mummy Bunny en las 3 etapas de incomodidad, Mummy Bunny está lista para tener a su bebé.



(3)

Espera 10 minutos para ver llegar al conejito bebé.



(2)

Coloca al conejo en el conejeral y presiona el botón de las orejas del conejo encima de la puerta. La luz en el conejeral se enciende, acompañada de un sonido de "tic-tac".



Jestem Mummy Bunny i potrzebuję twojej troskliwej opieki! Pokażę ci, jak troszczyć się o innych z miłością. Czasami czuję głód, czasami smutek, a czasami nawet trochę złość. Ale z twoją pomocą wszystko będzie w porządku! Moje serce świeci różnymi kolorami i pokazuje ci, jak się czuję. Weź kartę diagnostyczną i sprawdź, czego potrzebuję, gdy moje serce świeci na czerwono, żółto lub niebiesko. Dzięki pysznym marchewkom i kochającym przytuleniom moje serce znów świeci radośnie. Razem możemy zadbać o to, bym była szczęśliwa i zdrowa – a ty doświadczysz, jak przyjemne jest dbanie o kogoś.

Ale to nie wszystko! W mojej małej króliczej zagrodzie ukrywa się mały króliczek. Wystarczy nacisnąć przycisk na dachu zagrody i czekać z niecierpliwością – wkrótce maluszek znajdzie się w zagrodzie, a my będziemy małą rodziną. Z twoim pełnym miłości zaangażowaniem i odrobiną cierpliwości poczujesz, jak to jest wziąć odpowiedzialność za kogoś.

UWAGA!

Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 36. miesiąca życia. Małe części. Zagrożenie zadławieniem. Proszę zachować dane kontaktowe w razie jakichkolwiek pytań.

Kolor, projekt i konstrukcja techniczna mogą się różnić.

Jakiegolwiek materiały opakowaniowe, w tym taśmy klejące, plastikowe elementy, druty, etykiety itp., nie są częścią produktu i nie są bezpieczne dla dzieci. Ze względów bezpieczeństwa dzieci prosimy o odpowiednie usunięcie powyższych materiałów opakowaniowych. Proszę zachować dane kontaktowe na wypadek pytań.


Instalacja baterii

Komora baterii Mummy Bunny znajduje się na dole królika.

Komora baterii domu znajduje się w prawej połowie dachu. Otwórz prawą stronę dachu klatki dla królików.

Włóż baterie

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Użyj śrubokręta, aby odkręcić pokrywę komór na baterie (jak pokazano na zdjęciu).
3. Włóż 2 nowe baterie AAA 1,5 V do elektronicznego króliczka.
4. Włóż 3 nowe baterie AA 1,5 V do dachu króliczego domu.
5. Zamknij pokrywę komory na baterie i dokręć śruby.

**Uwagi dotyczące użytkowania baterii**

1. Można używać baterii alkalicznych lub węglowo-cynkowych. Nie mieszaj baterii alkalicznych (węglowo-cynkowych) z akumulatorami (Ni-Cd).
2. Baterii jednorazowej nie należy ładować.
3. Akumulator może być ładowany tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
4. Akumulator należy wyjąć z zabawki przed naładowaniem.
5. Różne typy baterii lub używane i nowe baterie nie powinny być mieszane.
6. Baterie należy zainstalować zgodnie z prawidłową polaryzacją (+/-).
7. Wyeksploatowane baterie należy usunąć z zabawki.
8. Nie należy tworzyć zwarcia na stykach baterii.
9. Proszę usunąć baterie, jeśli zabawka ma być nieużywana przez długi czas.
10. Nie wyrzucaj baterii do ognia.

Typowe problemy i rozwiązywanie problemów

Jeśli zabawka przestanie reagować z jakiegoś powodu, proszę:


1. Wyłącz główną jednostkę.
2. Wyjmij baterie i odetnij zasilanie.
3. Pozostaw główną jednostkę nieruchomą na kilka minut, a następnie ponownie włóż baterie.
4. Uruchom ponownie główną jednostkę i używaj jej.
5. Jeśli główna jednostka nadal nie działa, zainstaluj nowe baterie.
6. Urządzenie przechodzi w tryb uśpienia po 15 minutach bezczynności. Aby je ponownie uruchomić, wystarczy nacisnąć przycisk.

Konserwacja


1. Delikatnie przetrzyj obudowę zabawki miękką, suchą ściereczką, aby utrzymać ramę w czystości.
2. Trzymaj główną jednostkę z dala od światła słonecznego i innych źródeł ciepła.
3. Proszę usunąć baterie, jeśli zabawka ma być nieużywana przez długi czas.
4. Nie dotykaj głównej jednostki żadnym twardym przedmiotem ani nie próbuj jej rozmontowywać.
5. Nie zanurzaj głównej jednostki w wodzie; chroń ją przed wilgocią.

Zadbaj o Mummy Bunny!

Pogłaszcz Mummy Bunny po plecach i daj jej marchewkę. Zobacz, co się stanie!



Naciśnij, aby włączyć.



Jeśli serce jest zielone, Mummy Bunny czuje się dobrze.



Jeśli serce jest czerwone, Mummy Bunny jest  **X3**
→ Głaskaj Mummy Bunny po plecach 3 razy i dawaj jej marchewkę 3 razy.




Jeśli serce jest żółte, Mummy Bunny czuje się samotna.
→  **X3**
Należy ją pocieszyć 3 razy.




Jeśli serce jest niebieskie, Mummy Bunny jest głodna.
→  **X3**
Należy ją nakarmić 3 razy.

Mummy Bunny i Jej Dziecko




(1)

Po zaopiekowaniu się Mummy Bunny we wszystkich 3 fazach dyskomfortu, Mummy Bunny jest gotowa, by mieć swoje dziecko.



(3)

Poczekaj 10 minut, aby zobaczyć przybycie króliczka.



(2)

Umieść królika w klatce i naciśnij przycisk uszu królika nad drzwiami. Światło w klatce włącza się, towarzyszy mu dźwięk "tyk-tak".



Sono Mummy Bunny e ho bisogno delle tue cure affettuose! Ti mostrerò come prendersi cura degli altri con amore. A volte mi sento affamata, altre volte triste e a volte anche un po' arrabbiata. Ma con il tuo aiuto, tutto andrà bene! Il mio cuore si illumina di diversi colori e ti mostra come mi sento. Prendi la carta diagnostica e scopri di cosa ho bisogno quando il mio cuore brilla di rosso, giallo o blu. Con delle deliziose carote e abbracci pieni d'amore, il mio cuore risplenderà felicemente di nuovo. Insieme possiamo assicurarci che io rimanga felice e in salute - e scoprirai quanto è bello prendersi cura di qualcuno.

Ma non è tutto! C'è un piccolo coniglietto nascosto nella mia piccola casetta. Basta premere il pulsante sul tetto della casetta e aspettare con impazienza: presto il cucciolo sarà nella casetta e saremo una piccola famiglia. Con il tuo impegno affettuoso e un po' di pazienza, proverai cosa significa assumersi la responsabilità di prendersi cura di qualcuno.

⚠ ATTENZIONE!

Non adatto a bambini sotto i 36 mesi. Piccole parti. Rischio di soffocamento. Si prega di conservare i dettagli di contatto per qualsiasi domanda. Colore, design e costruzioni tecniche possono variare.

Qualsiasi materiale di imballaggio, compresi nastri adesivi, pezzi di plastica, fili di legatura, etichette, ecc., non fa parte del prodotto e non è sicuro per i bambini da giocare. Per la sicurezza dei tuoi bambini, si prega di smaltire correttamente i suddetti materiali di imballaggio. Si prega di conservare i dettagli di contatto per ulteriori informazioni.


Battery Installation

Il compartimento delle batterie di Mummy Bunny si trova sotto il coniglio.

Il compartimento delle batterie della casetta si trova nella metà destra del tetto. Apri il lato destro del tetto della gabbia per conigli.

Inserire le batterie

1. Assicurati che il dispositivo sia spento.
2. Usa un cacciavite per svitare i coperchi dei compartimenti delle batterie (come mostrato nell'immagine).
3. Inserisci 2 nuove batterie AAA da 1,5 V nel coniglio elettronico.
4. Inserisci 3 nuove batterie AA da 1,5 V nel tetto della casetta del coniglio.
5. Chiudi il coperchio del compartimento delle batterie e stringi le viti.



Note sull'uso delle batterie

1. Possono essere utilizzate batterie alcaline o zinco-carbonio, ecc. Non mescolare batterie alcaline standard (zinco-carbonio) e batterie ricaricabili (Ni-Cd).
2. Una batteria non ricaricabile non deve essere caricata.
3. Una batteria ricaricabile deve essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
4. Una batteria ricaricabile deve essere rimossa dal giocattolo prima di essere caricata.
5. Non mescolare batterie di tipo diverso o batterie usate e nuove.
6. Le batterie devono essere installate con la corretta polarità (+/-).
7. Le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo.
8. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
9. Rimuovere le batterie se il giocattolo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
10. Non gettare la batteria nel fuoco.

Problemi comuni e risoluzione dei problemi

Se il giocattolo smette di rispondere per qualche motivo, si prega di:

1. Spegner l'unità principale.
2. Rimuovere le batterie e scollegare l'alimentazione.
3. Tenere l'unità principale immobile per qualche minuto, quindi reinstallare le batterie.
4. Riavviare l'unità principale e utilizzarla.
5. Si prega di installare batterie nuove se l'unità principale non funziona ancora.
6. Il dispositivo entra in modalità sospensione dopo 15 minuti di inattività. Per riavviarlo, basta premere l'interruttore.

Manutenzione


1. Pulisci delicatamente il corpo del giocattolo con un panno morbido e asciutto per mantenere la struttura pulita.
2. Tieni l'unità principale lontano dalla luce solare e da qualsiasi altra fonte di calore.
3. Si prega di rimuovere le batterie se il giocattolo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo.
4. Non toccare l'unità principale con oggetti duri e non tentare di smontarla.
5. Non mettere l'unità principale in acqua; si prega di mantenerla lontana dall'umidità.

Prenditi cura di Mummy Bunny!

Accarezza la schiena di Mummy Bunny e falle mangiare la carota. Guarda cosa succede!



Premi per accendere.



Se il cuore è verde, Mummy Bunny sta bene.



Se il cuore è rosso, Mummy Bunny è arrabbiata.



Accarezza la schiena di Mummy Bunny 3 volte e falle mangiare la carota 3 volte.



Se il cuore è giallo, Mummy Bunny si sente sola.



Deve essere confortata 3 volte.




Se il cuore è blu, Mummy Bunny ha fame.



Deve essere nutrita 3 volte.

Mummy Bunny e il Suo Cucciolo




(1)

Dopo esserti preso cura di Mummy Bunny in tutte e 3 le fasi di disagio, Mummy Bunny è pronta per avere il suo cucciolo.



(3)

Aspetta 10 minuti per vedere arrivare il coniglietto.



(2)

Metti il coniglio nella gabbia e premi il pulsante delle orecchie del coniglio sopra la porta. La luce nella gabbia si accende, accompagnata dal suono di "tic-tac".



Ik ben Mummy Bunny, en ik heb jouw liefdevolle zorg nodig! Ik zal je laten zien hoe je liefdevol voor anderen zorgt. Soms voel ik me hongerig, soms verdrietig, en soms zelfs een beetje boos. Maar met jouw hulp komt alles weer goed! Mijn hart licht op in verschillende kleuren en laat je zien hoe ik me voel. Pak de diagnostische kaart en ontdek wat ik nodig heb als mijn hart rood, geel of blauw gloeit. Met lekkere wortels en liefdevolle knuffels straalt mijn hart weer gelukkig. Samen kunnen we ervoor zorgen dat ik gelukkig en gezond blijf – en jij zult ervaren hoe fijn het is om voor iemand te zorgen. Maar dat is nog niet alles! Er is een babykonijn verstopt in mijn kleine konijnenhok. Druk gewoon op de knop op het dak van het hok en wacht in spanning – binnenkort zal het babykonijn in het hok zijn, en zijn we een klein gezin. Met jouw liefdevolle inzet en een beetje geduld zul je ervaren hoe het is om verantwoordelijkheid te nemen voor iemand.

⚠ WAARSCHUWING!


Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Kleine onderdelen. Verstikkingsgevaar. Bewaar de contactgegevens voor eventuele vragen. Kleur, ontwerp en technische constructies kunnen variëren. Alle verpakkingsmaterialen, inclusief plakband, plastic stukken, binddraden, etiketten, enz., maken geen deel uit van het product en zijn niet veilig voor kinderen om mee te spelen. Voor de veiligheid van uw kinderen, gooi de bovenstaande verpakkingsmaterialen op de juiste manier weg. Bewaar de contactgegevens voor verdere vragen.

Batterijinstallatie

Het batterijvak van Mummy Bunny bevindt zich aan de onderkant van het konijn. Het batterijvak van het huis bevindt zich in de rechterhelft van het dak. Open het rechter dakdeel van het konijnehok.

Plaats de batterijen

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
2. Gebruik een schroevendraaier om de deksels van de batterijcompartimenten los te draaien (zoals weergegeven op de afbeelding).
3. Plaats 2 nieuwe 1,5 V AAA-batterijen in het elektronische konijntje.
4. Plaats 3 nieuwe 1,5 V AA-batterijen in het dak van het konijnehok.
5. Sluit het batterijcompartiment en draai de schroeven vast.



Opmerkingen over het gebruik van batterijen

1. Er kunnen alkaline- of zink-koolstofbatterijen, enz. worden gebruikt. Meng geen alkaline standaardbatterijen (zink-koolstof) en oplaadbare batterijen (Ni-Cd).
2. Een niet-oplaadbare batterij mag niet worden opgeladen.
3. Een oplaadbare batterij mag alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
4. Een oplaadbare batterij moet uit het speelgoed worden verwijderd voordat deze wordt opgeladen.
5. Gebruik geen verschillende soorten batterijen of gebruikte en nieuwe batterijen samen.
6. De batterijen moeten met de juiste polariteit (+/-) worden geplaatst.
7. Versleten batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
8. De stroomterminals mogen niet worden kortgesloten.
9. Verwijder de batterijen als het speelgoed lange tijd niet wordt gebruikt.
10. Gooi de batterij niet in het vuur.

Veelvoorkomende problemen en probleemoplossing

Als het speelgoed om een of andere reden niet meer reageert, doe dan het volgende:


1. Zet de hoofdunit uit.
2. Verwijder de batterijen en schakel de stroom uit.
3. Laat de hoofdunit een paar minuten stil liggen en plaats daarna de batterijen opnieuw.
4. Zet de hoofdunit opnieuw aan en gebruik het.
5. Installeer nieuwe batterijen als de hoofdunit nog steeds niet werkt.
6. Het apparaat gaat na 15 minuten inactiviteit in de slaapstand. Druk simpelweg op de schakelaar om opnieuw te starten.

Onderhoud


1. Veeg de behuizing van het speelgoed voorzichtig af met een zacht, droog doekje om het frame schoon te houden.
2. Houd de hoofdunit uit de zon en van andere warmtebronnen.
3. Verwijder de batterijen als het speelgoed voor een lange tijd niet gebruikt wordt.
4. Raak de hoofdunit niet aan met harde voorwerpen en probeer het niet uit elkaar te halen.
5. Zet de hoofdunit niet in water; houd het uit de buurt van vocht.

Zorg voor Mummy Bunny!

Aai Mummy Bunny op haar rug en geef haar de wortel. Kijk wat er gebeurt!




Druk om in te schakelen.




-  Als het hart groen is, gaat het goed met Mummy Bunny.
-  Als het hart rood is, is Mummy Bunny boos.  X3
→ Strijk 3 keer over de rug van Mummy Bunny en geef haar 3 keer de wortel.
-  Als het hart geel is, voelt Mummy Bunny zich eenzaam.  X3
→ Het moet 3 keer worden getroost.
-  Als het hart blauw is, heeft Mummy Bunny honger.  X3
→ Het moet 3 keer gevoed worden.

Mummy Bunny en Haar Babyğ




(1)

Nadat je voor Mummy Bunny hebt gezorgd in alle 3 fasen van ongemak, is Mummy Bunny klaar om haar baby te krijgen.



(3)

Wacht 10 minuten om het babykonijn te zien aankomen.



(2)

Zet het konijn in het hok en druk op de konijnenorenknop boven de deur. Het licht in het hok gaat aan, vergezeld van een "tik-tak" geluid.



Είμαι η Mummy Bunny και χρειάζομαι την τρυφερή σου φροντίδα! Θα σου δείξω πώς να φροντίζεις άλλους με αγάπη. Μερικές φορές νιώθω πεινασμένη, μερικές φορές λυπημένη και μερικές φορές ακόμα και λίγο θυμωμένη. Αλλά με τη βοήθειά σου, όλα θα είναι καλά ξανά! Η καρδιά μου φωτίζεται σε διάφορα χρώματα και σου δείχνει πώς νιώθω. Πάρε την κάρτα διάγνωσης και ανακάλυψε τι χρειάζομαι όταν η καρδιά μου είναι κόκκινη, κίτρινη ή μπλε. Με νόστιμες καρτόνες και τρυφερές αγκαλιές, η καρδιά μου θα ξαναλάβει χαρούμενα. Μαζί μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμείνω ευτυχισμένη και υγιής – και θα ζήσεις πόσο ωραίο είναι να φροντίζεις κάποιον.

Αλλά αυτό δεν είναι το μόνο! Υπάρχει ένα μωρό λαγουδάκι κρυμμένο στο μικρό λαγουδόσπιτό μου. Απλώς πάτησε το κουμπί στην οροφή του σπιτιού και περίμενε με ανυπομονησία – σύντομα το μωρό θα είναι στο σπιτάκι και θα γίνουμε μια μικρή οικογένεια. Με τη γεμάτη αγάπη δέσμευσή σου και λίγη υπομονή, θα καταλάβεις πώς είναι να αναλαμβάνεις την ευθύνη να φροντίζεις κάποιον.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!


Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Μικρά μέρη. Κίνδυνος πνιγμού. Παρακαλούμε διατηρήστε τα στοιχεία επικοινωνίας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις. Το χρώμα, ο σχεδιασμός και οι τεχνικές κατασκευές ενδέχεται να διαφέρουν. Οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκόλλητων ταινιών, πλαστικών κομματιών, σύρματα δεσίματος, ετικετών κλπ., δεν αποτελεί μέρος του προϊόντος και δεν είναι ασφαλές για τα παιδιά να παίζουν με αυτό. Για την ασφάλεια των παιδιών σας, παρακαλούμε απορρίψτε σωστά τα παραπάνω υλικά συσκευασίας. Παρακαλούμε κρατήστε τα στοιχεία επικοινωνίας για περαιτέρω ερωτήσεις.

Εγκατάσταση μπαταρίας

Η θήκη της μπαταρίας της Μάμα Κουνέλι βρίσκεται στο κάτω μέρος του κουνελιού. Η θήκη της μπαταρίας του σπιτιού βρίσκεται στο δεξί μισό της στέγης. Άνοιξε τη δεξιά πλευρά της στέγης του κλουβιού του κουνελιού.

Εισάγετε τις μπαταρίες

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
2. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να ξεβιδώσετε τα καπάκια των θυρίδων των μπαταριών (όπως φαίνεται στην εικόνα).
3. Τοποθετήστε 2 νέες μπαταρίες AAA 1,5 V στο ηλεκτρονικό κουνελάκι.
4. Τοποθετήστε 3 νέες μπαταρίες AA 1,5 V στη στέγη του κουνελόσπιτου.
5. Κλείστε το καπάκι του διαμερίσματος των μπαταριών και σφίξτε τις βίδες.



Σημειώσεις για τη χρήση των μπαταριών

1. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αλκαλικές ή μπαταρίες άνθρακα-ψευδαργύρου κ.λπ. Μην αναμειγνύετε αλκαλικές μπαταρίες (άνθρακα-ψευδαργύρου) και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες (Ni-Cd).
2. Μια μη επαναφορτιζόμενη μπαταρία δεν πρέπει να φορτίζεται.
3. Μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να φορτίζεται μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικα.
4. Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από το παιχνίδι πριν από τη φόρτιση.
5. Μην αναμειγνύετε διαφορετικούς τύπους μπαταριών ή χρησιμοποιημένες και νέες μπαταρίες.
6. Οι μπαταρίες πρέπει να εγκαθίστανται με τη σωστή πολικότητα (+/-).
7. Οι εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι.
8. Οι ακροδέκτες τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
9. Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν το παιχνίδι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
10. Μην πετάτε τη μπαταρία στη φωτιά.

Συχνά προβλήματα και επίλυση προβλημάτων

Εάν το παιχνίδι σταματήσει να ανταποκρίνεται για κάποιο λόγο, παρακαλώ:


1. Κλείστε την κύρια μονάδα.
2. Αφαιρέστε τις μπαταρίες και διακόψτε την παροχή ρεύματος.
3. Κρατήστε την κύρια μονάδα ακίνητη για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες.
4. Επανεκκινήστε την κύρια μονάδα και χρησιμοποιήστε την.
5. Εγκαταστήστε νέες μπαταρίες αν η κύρια μονάδα εξακολουθεί να μην λειτουργεί.
6. Η συσκευή εισέρχεται σε λειτουργία αναμονής μετά από 15 λεπτά αδράνειας. Για να την επανεκκινήσετε, απλώς πατήστε τον διακόπτη.

Συντήρηση


1. Σκουπίστε το περίβλημα του παιχνιδιού απαλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί για να διατηρήσετε το πλαίσιο καθαρό.
2. Κρατήστε την κύρια μονάδα μακριά από το ηλιακό φως και οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας.
3. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν το παιχνίδι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
4. Μην αγγίζετε την κύρια μονάδα με σκληρά αντικείμενα και μην προσπαθήσετε να την αποσυναρμολογήσετε.
5. Μην τοποθετείτε την κύρια μονάδα στο νερό. Κρατήστε την μακριά από την υγρασία.

Φρόντισε τη Mummy Bunny!

Χάιδεψε την πλάτη της Mummy Bunny και δώσε της την καρότο. Δες τι θα συμβεί!




Πάτησε για να ενεργοποιήσεις.



- ΑΑν η καρδιά είναι πράσινη, η Mummy Bunny είναι καλά.
- Αν η καρδιά είναι κόκκινη, η Mummy Bunny είναι θυμωμένη. Χάιδεψε την πλάτη της Mummy Bunny 3 φορές και δώσε της την καρότο 3 φορές.
- Αν η καρδιά είναι κίτρινη, η Mummy Bunny νιώθει μόνη. Πρέπει να παρηγορηθεί 3 φορές.
- Αν η καρδιά είναι μπλε, η Mummy Bunny Κουνέλι είναι πεινασμένη. Πρέπει να ταιΐζεται 3 φορές.

Mummy Bunny και το Μωρό τηςξ




(1)

Αφού φρόντισες τη Mummy Bunny σε όλες τις 3 φάσεις δυσφορίας, η Mummy Bunny είναι έτοιμη να αποκτήσει το μωρό της.



(3)

Περίμενε 10 λεπτά για να δεις το μωρό λαγουδάκι να φτάνει.



(2)

Βάλε το λαγουδάκι στο κλουβί και πάτησε το κουμπί των αυτιών του λαγού πάνω από την πόρτα. Το φως στο κλουβί ανάβει, συνοδευόμενο από τον ήχο του "τικ-τάκ".



Ben Mummy Bunny'yim ve senin sevgi dolu bakımına ihtiyacım var! Başkalarına sevgiyle nasıl bakılacağını sana göstereceğim. Bazen aç hissediyorum, bazen üzgünüm ve bazen de biraz sinirliyim. Ama senin yardımlarınla her şey yoluna girecek! Kalbim farklı renklerde parlar ve nasıl hissettiğimi gösterir. Tanı kartını al ve kalbim kırmızı, sarı ya da mavi parlarken neye ihtiyacım olduğunu öğren. Lezzetli havuçlarla ve sevgi dolu sarımlarla kalbim tekrar mutlu bir şekilde parlayacak. Birlikte, mutlu ve sağlıklı kalmamı sağlayabiliriz – ve birine bakmanın ne kadar güzel bir şey olduğunu deneyimleyeceksin.

Ama hepsi bu kadar değil! Küçük tavşan kulübemde bir bebek tavşan saklanıyor. Sadece kulübenin çatısındaki düğmeye bas ve sabırla bekle – yakında bebek kulübeye gelecek ve biz küçük bir aile olacağız. Sevgi dolu bağlılığın ve biraz sabrınla, birine sorumluluk almanın ne demek olduğunu deneyimleyeceksin.

⚠ UYARI!

36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir. Küçük parçalar. Boğulma tehlikesi.

Herhangi bir soru için lütfen iletişim bilgilerini saklayın.

Renk, tasarım ve teknik yapılar değişebilir.

Herhangi bir ambalaj malzemesi, yapıştırıcı bantlar, plastik parçalar, bağlama telleri, etiketler vb., ürünün bir parçası değildir ve çocuklar için güvenli değildir. Çocuklarınızın güvenliği için lütfen yukarıdaki ambalaj malzemelerini düzgün bir şekilde atın. Daha fazla bilgi için iletişim bilgilerini saklayın.


Pil montajı

Mummy Bunny'nin pil bölmesi, tavşanın alt kısmında yer almaktadır.

Evin pil bölmesi, çatının sağ yarısında yer almaktadır. Tavşan kümesinin sağ tarafını açın.

Pilleri yerleştirin

1. Cihazın kapalı olduğundan emin olun.
2. Pille ilgili bölmelerin kapaklarını sökmek için bir tornavida kullanın (resimde gösterildiği gibi).
3. Elektronik tavşana 2 yeni 1,5 V AAA pili takın.
4. Tavşan kulübesinin çatısına 3 yeni 1,5 V AA pili takın.
5. Pille ilgili bölme kapağını kapatın ve vidaları sıkın.



Pil kullanımı hakkında notlar

1. Alkalın veya karbon çinko pil vb. kullanılabilir. Alkalın standart piller (karbon çinko) ve şarj edilebilir piller (Ni-Cd) karıştırılmamalıdır.
2. Şarj edilemeyen bir pil şarj edilmemelidir.
3. Şarj edilebilir pil yalnızca bir yetişkinin gözetiminde şarj edilmelidir.
4. Şarj edilebilir pil, şarj edilmeden önce oyuncaktan çıkarılmalıdır.
5. Farklı türdeki piller veya kullanılmış ve yeni piller karıştırılmamalıdır.
6. Piller doğru polariteye (+-) yerleştirilmelidir.
7. Tükenmiş piller oyuncaktan çıkarılmalıdır.
8. Güç terminalleri kısa devre yapmamalıdır.
9. Oyuncak uzun süre kullanılmayacaksa, piller çıkarılmalıdır.
10. Pili ateşe atmayın.

Yaygın Sorunlar ve Sorun Giderme

Eğer oyuncak herhangi bir nedenle tepki vermezse, lütfen:


1. Ana birimi kapatın.
2. Pilleri çıkarın ve güç kaynağını kapatın.
3. Ana birimi birkaç dakika hareketsiz bırakın, sonra pilleri yeniden takın.
4. Ana birimi yeniden başlatın ve kullanın.
5. Ana birim hala çalışmıyorsa, lütfen yeni piller takın.
6. Cihaz, 15 dakika hareketsizlikten sonra uyku moduna geçecektir. Yeniden başlatmak için sadece anahtara basın.

Bakım

1. Oyuncak gövdesini yumuşak, kuru bir bezle nazikçe silerek çerçeveyi temiz tutun.
2. Ana birimi güneş ışığından ve diğer ısı kaynaklarından uzak tutun.
3. Oyuncak uzun süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
4. Ana birimi sert cisimlerle dokunmayın ve sökmeye çalışmayın.
5. Ana birimi suya sokmayın; nemden uzak tutun.

Mummy Bunny'na Bak!

Mummy Bunny'nin sırtını okşa ve ona havucu ver. Ne olacağını gör!



Açmak için basın.



Eğer kalp yeşilse, Mummy Bunny iyi.



Eğer kalp kırmızıysa, Mummy Bunny kızgın. Mummy Bunny'nin sırtını 3 kez okşa ve ona 3 kez havucu ver.



Eğer kalp sarıysa, Mummy Bunny yalnız hissediyor.



3 kez teselli edilmesi gerekiyor.




Eğer kalp mavi ise, Mummy Bunny Tavşan aç.




3 kez beslenmesi gerekiyor.

Mummy Bunny ve Bebeğiğ




(1)

Mummy Bunny'ye tüm 3 rahatsızlık aşamasında baktıktan sonra, Mummy Bunny bebeğini doğurmaya hazır.



(3)

Yavru tavşanın gelmesini görmek için 10 dakika bekleyin.



(2)

Tavşanı ahıra koyun ve kapının üzerindeki tavşan kulakları butonuna basın. Ahırdaki ışık yanar, "tik-tak" sesiyle birlikte.